Vejledning for stiger generelt

Denne brugsanvisning skal opbevares sammen med stigen. I tilfælde af tab: Rekvirer en ny hos forhandleren.

ADVARSEL

Inden stigen tages i brug, er det vigtigt at læse alle instruktionerne omhyggeligt - også dem på etiketterne på stigen.

Stigen skal opbevares indendørs.

Før ibrugtagning kontrolleres, at stigen ikke er beskadiget, at den er helt åben, og at remmene, der støtter stigerne, er stramme. Fødderne skal være i god stand og korrekt opstillet på en flad og skridsikker overflade (ingen olie, vand...osv.).

Det er farligt at bruge metalstiger i nærheden af en elektrisk energikilde.

Op-/nedstigning skal foregå med front mod stigen og et fast greb på siden af stigen eller på evt. bøjler. Brug passende fodtøj. Det er forbudt at stå på de sidste trin på toppen af stigen; der skal være mindst 60 cm gelænder.

Det er forbudt at stå på værktøjsholderplatformen.

Pas på ikke at få hænderne i klemme, når stigen åbnes eller lukkes.

Ved opstigning på skydestiger skal hældningsvinklen mod væggen/muren være mellem 65° og 75°.

Advarsel !: Stigen kan vælte ved bevægelser til siden.

Det er forbudt at bruge stigen for at nå et tag, der ikke er forsynet med gelænder, idet der ikke er noget at holde fast i, hvis stigen skulle svaje under opstigning.

Det er forbudt at bruge stigen som en bro.

Hvis stigen bliver ustabil under brug, f. eks ved fuld længde, er det vigtigt, at en anden person holder stigen fast.

Stigen må kun bruges til det af producenten anførte.

Stigen må kun benyttes af én person ad gangen.

Stigen må under ingen omstændigheder flyttes, hvis der befinder sig en person på den. Det er nødvendigt at gå ned og flytte stigen ved at løfte den fra det ene sted til det andet.

Kontroller stigen jævnligt (mindst 2 gange om året eller efter ca. hver 100 arbejdstimer).

Mulige ulykkesårsager: El-ledninger, svimmelhed, muskeltræthed, svag risikoopfattelse, dårlig sigtbarhed, glidning pga. af dårligt fodtøj, faldende værktøj, ukorrekt brug.

Stiger med tilhørende stigefod må ikke benyttes uden denne.

des af tekniske eller økonomiske årsager, og at sikkerheden ved personløft med kran er tilstrækkelig.

- Opgivelse af hvilke tidsrum der skal arbejdes med personløft i kran og beskrivelse af opgaven.
- Tegninger og beregninger af de platforme, der planlægges anvendt.
- Dokumentation for, at de sikkerhedsfaktorer, der er anvendt ved dimensioneringen af kran og løftegrej, opfylder gældende krav.
- Beskrivelse af de eftersyns- og kontrolprocedurer, der anvendes inden arbejdet påbegyndes, både efter opstilling og til daglig.
- Identifikation af den kran, der skal anvendes til personløftet, samt dokumentation for kranens sikkerhedsmæssige tilstand, herunder gennemførte 12-måneders og 10-års eftersyn.

Stiger

Stiger der tydeligt er mærket DS/INSTA 650 eller EN 131 bør foretrækkes, da de er afprøvet og certificeret. Stiger må kun bruges til arbejde af kortere varighed. Under hensyn til de fysiske belastninger der er forbundet med arbejde på stige, bør den enkelte arbejdsperiode ikke overstige 30 minutter. Ved arbejde vekselvis fra stige og fra fast underlag må stigearbejde ikke overskride 1/3 af den daglige arbejdstid. Endvidere kan det


anbefales, at bruge stiger med brede trin, da de giver en bedre arbejdsstilling og et bedre blodomløb.

Til alle stiger skal der forefindes en brugsanvisning på dansk.
Stigen skal være tydeligt mærket med leverandøroplysninger. I nødvendigt omfang skal oplysningerne fra brugsanvisningen være angivet på stigen. Sådanne oplysninger kan være:

- Maksimal tilladelig længde,
- maksimal tilladelig belastning,
- stigehældning,
- advarsel mod farlig anvendelse.

Man skal være opmærksom på, at:

- Der normalt ikke må udføres arbejde i større højde end 5 m – målt fra underlaget og til det trin man står på,
- der skal instrueres om stigens rette brug,
- der er stiger af de typer og længder, der kan blive brug for,
- der på en stige kun må befinde sig én person (på en wienerstige dog én person på hver side),
- kun lette og let håndterlige byrder må bæres ad normale stiger,
- værktøj skal være let, let at håndtere og kunne betjenes med én hånd,
- materialer og værktøj skal kunne anbringes hensigtsmæssigt under arbejde på stigen,



- hensigtsmæssigt fodtøj skal anvendes,
- metalstiger ikke må anvendes i nærheden af elektriske luftledninger,
- aluminiumstiger nedbrydes, hvis de står under vand i længere tid.

Ved elementmontage gælder der dog andre andre regler:

- Stiger skal opstilles på vandret og fast underlag.
- Stiger der skal opstilles op ad en mast eller lign. skal være forsynet med egnet støtteanordning.
- Stiger må ikke anbringes foran døre, medmindre døren er sikret.
- Bruger man stiger, der er over 5 m lange, skal der være fodmand, medmindre de er fastgjort foroven.

- Stiger, der anvendes som adgangsvej, skal fastgøres forsvarligt med hensigtsmæssig hældning, og således at der er håndfæste ca. 1 m over øverste niveau.

For wienerstiger gælder, at:
- Top-enderne ikke må kunne spænde mod hinanden,
- de kun må kunne bruges som enkeltstige, hvis de er indrettet til det,
- der skal være en kæde i hver side, som sikrer, at vangerne ikke skrider ud – dette gælder også kombistiger i wienerstilling,
- kombistiger skal have bred støttefod, når de anvendes som wienerstiger.

Alle stiger skal med passende mellemrum ses efter for slaphed, revner og brud.
Defekte stiger skal omgående repareres eller kasseres.

Lejdere

- Lejdere skal være forsvarligt fastgjort. De skal jævnligt kontrolleres.
- Lejdere der er mere end 6 m høje skal fra 2,5 m's højde være forsynet med rygkurv eller anden anordning, som giver en tilsvarende beskyttelse.
- Opdelte rygkurve skal være sikret mod afhægtning.
- Lejdere skal have hvileplatforme med højst 6 m's afstand.
- Afstanden mellem hvileplatformene kan